Cat. No. 273-1651B

INSTRUCCIONES

El convertidor de corriente Archer para todo tipo de voltaje según se muestra en el frente del empaque, incluye dos conectores ADAPTAPLUG™. Ha sido diseñado para hacer funcionar muchos tipos de reproductores de cintas, radios portátiles, pequeños televisores y juegos de video usando como fuente la corriente alterna de 120 V AC.

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CON MUCHO CUIDADO. ANTES DE USAR ESTE CONVERTIDOR USTED DEBERA SELECCIONAR LA POLARIDAD DE LA PUNTA DEL CONECTOR.

1. Seleccione el conector ADAPTAPLUG apropiado. antes de conectar el conector ADAPTAPLUG al cable, verífique las instrucciones para seleccionar el voltaje a convertir, además de determinar la polaridad de la punta del conector. SI LA POLARIDAD ES REVERTIDA, PUDIERA CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE AL EQUIPO. Los símbolos más comúnes para la polaridad de la punta son:

   POLARIDAD NEGATIVA **POLARIDAD POSITIVA**

2. Conecte el convertidor de voltaje en un enchufe de corriente alterna estandard.

3. Encienda su aparato. Si no funciona, desconecte el convertidor INMEDIATAMENTE y consúlte los pasos mencionados arriba.

Fabricado en Taiwan exclusivamente para Radio Shack
Una División de Tandy Corporation, Fort Worth, TX 76102 U.S.A.